

Delta

Molla clic-clak®

incasso 50mm



Istruzioni di montaggio per zanzariera

distinta

- 1 cassetto completo.
- 2 guide.
- 2 molle in nylon.
- 2 staffe in nylon.
- 2 coppie zoccoli clic/clak
- 4 compensatori (se H minore di 2000 mm) / 6 compensatori (se H maggiore di 2000mm)

attenzione

Prima di effettuare il montaggio della zanzariera, è necessario abbinare ad ogni cassetto la corrispondente coppia di guide

Guida



Questo codice deve essere uguale

Cassetto

Il criterio per l'abbinamento è sempre lo stesso, a prescindere dal modello della zanzariera che può essere diverso da quello raffigurato



1

Assemblare gli zoccoli. Unire **SX INT** con **SX EST** e **DX INT** con **DX EST**

2

Lato superiore

3

Montaggio in cantiere

4

Montaggio su infisso

Inserire le **STAFFE** sui due lati

5

Montaggio su infisso

Finestre : 2 compensatori per lato
Porte : 3 compensatori per lato

6

Montaggio su infisso

7

Montaggio su infisso

8

Montaggio su infisso

Il cassone deve essere posizionato in modo da essere allineato come da disegno

9

Montaggio su infisso

Prosegue al dis. 14

10

Montaggio in cantiere

11

Montaggio in cantiere

Finestre : 2 compensatori per lato
Porte : 3 compensatori per lato

12

Montaggio in cantiere

13

Montaggio in cantiere

14

Alloggiando il cassetto, fare attenzione che le **ASTINE** degli scivoli siano poste al centro delle guide

Errato

15

Importante per il corretto funzionamento
Accertarsi che le guide siano appoggiate a terra. Lasciare che il cassone si adagi completamente sulle guide

Nel caso si verificasse la risalita inclinata della barra maniglia è possibile raddrizzarla aggiungendo dei bottoni anti vento manuali, disponibili su ordinazione in confezioni da 100 pezzi.

Estrarre la fettuccia, praticare un piccolo foro in prossimità del cassetto ed inserire il Bottone manuale; se necessario aggiungere ulteriori bottoni, distanziarli di qualche centimetro. Più in alto posizione il bottone più recupero la barra maniglia; più in basso lo posizione, meno recupero.

Sganciare la barra maniglia e reinserire la fettuccia passando delicatamente i bottoni attraverso l'apertura della guida in alto.

